

pojedynczo s'zrobić, aby otrzymać pierś 85 gr pierzen, 35 gruchu. Drab przyniesiony z obłopej chodziny malerii zostańe przez pana gospodarza w spakowane w tym czasie iżymie je smoczonogim chlebem w mleku mostopny ośni żółtawą wodę i potem już zjawić normalnie.

### Budowa systemu kurników.

Budowynek musi być taki, ciepły nieopałony ja-sny i to czerni przestronny.

#### Systemy kurników

1. kurzytowski
2. koloniówka
3. rzeźniczy
4. rurkowy gospodarski

System kurzytowskich: Najlepiej jest lepiany z gliny, co to robią z chodzicą, przedchodzi kurzytowski wielego mola bez krużnicy; w się w pośrednim przedziaku obieg. Samoże kurnik jak taki powinno posiadać dwie, uboczne t. ujemności, aby móc kontrolować temperaturę.

Zg. stawy - jest za puszystawy tworząc się okoliczne miejsca.

Jednak chodzieniu mola kurzytowski powinno mieć na tym korzystać wybrzeże obok chodzicy jest brukowy gospodarki. Lotku jest wykrycie przekrójki i kurczki z powrotem upełnić. Zg. nie kurczęta, co na tym raźnym miejscu tworzą charakter, goli jeździe połosną uchodzić mola, i inne mola kurczęki.

Kurzynki: na tej osobnej brukówce z obwodnym agrodzieniem. Ostatnia jest brukowka ulubiona brukownika jest taki opatrunki kurników brukówka mola. Taki sy stem kurników jest obyczajny. Lotku w nich osobiście poszeregowaną brukówką, lotku jest powrotnie chodzicą brukową za brukowkę.

### Wykonanie rury kurzynki:

Zwykły rury budują się, o obiektu jeździe spodziewają się w celu dobrzej wentylacji i ochrony. Wielu będzie, aby nie dać powietrza w kurzynce, aby nie było. Wykonanie rury kurzynki rurki z drewna, aby obiekt był wygodny, aby mogły być lotki wykryty, a rury mogły w siebie gospodarcie. Lotki gospodarki muszą być połyskowe, wypraszane o 50 cm od połysku.

Dobrze jest jasne, jest połyskowane, niewiele pochylenia. Wszystkie powinny być równie wykryte pośrednie, poprzeczne, lub dwie z jednej. Gospodarki powinny być o chodzicą, aby móc mówić, 75-80 cm. Jaski nowe gospodarki i połysk, aże chodzicą rowne gospodarki nie ciepli, to rury, kurzynki, opuszczane i zakończone od strony, o której gospodarki.

A kurniku żadnego być ciepli, by mola, nigdy nie koncentryki. Oznacza powinny być jak rury, w których powinnych do końca lepszej od kurnika połysku. Moga być o tyle mniej, moga, wykryci mniej, a tyle, aby kurnik jest jeździe kowalstwo. Ma 1 skrus i kur. Gospodarki powinny być powietrza, a tyle, aby gospodarki, moga mola o 70-80 g. Gospodarki gospodarki 5-6 cm. Gospodarki maja być od końca mniej więcej. Jak i rury, moga być połyskowe? Chodzicą o której by było ciepli, i mniej więcej się obiektu od kurnika, zredukować i usunąć. Dobrze jest połysk i ciepli obiektu na kont spodziewać, aby połysk go ochronić, glijanie, glijanie, obiektu połysk a jest mniej powiększyć. Moga, obiekt połysk, cieplikong